



SINCE 1968

TRÅDLÖS ELVISP PT5395

Bruksanvisning



1. Motorenhet
2. Hastighetsväljare med 3 lägen
3. Knapp för frigöring av tillbehör
4. Indikatorlampa för ström
5. Indikatorlampa för laddning
6. Visp
7. Mixer
8. Laddningsport
9. USB-C laddningskabel
10. Laddningsadapter
11. Förvaringsbas

Spara instruktionerna för senare användning.

Säkerhetsråd

Grundläggande säkerhetsåtgärder måste alltid iakttas vid användning av elektrisk utrustning. Kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter apparaten till elnätet.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap bör endast använda denna apparat om de har övervakats och instruerats i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.

Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll om de inte är över 8 år och står under uppsikt.

Denna apparat är inte en leksak.

Om laddningssladden, kontakten eller någon del av apparaten inte fungerar korrekt eller om den tappas eller skadas, sluta omedelbart att använda produkten för att undvika eventuella skador.

Denna apparat innehåller inga delar som kan servas av användaren, endast en kvalificerad elektriker får utföra reparationer. Felaktiga reparationer kan innebära fara för användaren.

Förvara apparaten och dess laddningskabel utom räckhåll för barn.

Håll apparaten utom räckhåll för barn när den är påslagen eller håller på att svalna.

Håll apparaten och dess laddningskabel borta från värme eller vassa kanter som kan orsaka skador.

Håll enheten borta från andra värmealstrande enheter.

Håll händer, fingrar, hår och lösa kläder borta från apparatens roterande delar.

Sänk inte ned elektriska delar av apparaten i vatten eller andra vätskor.

Använd inte apparaten med våta händer.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.

Koppla inte bort apparaten från elnätet genom att dra i laddningskabeln, utan stäng av apparaten och dra ut kontakten manuellt.

Dra eller bär inte apparaten i laddningskabeln.

Använd inte apparaten om den har fallit, visar synliga tecken på skador eller läcker.

Använd inte apparaten för något annat ändamål än det avsedda.

Använd inte andra tillbehör än de som medföljer.

Använd inte skadade tillbehör.

Använd inte denna apparat utomhus.

Förvara inte apparaten i direkt solljus eller hög luftfuktighet.

Rör inte vid apparatens rörliga delar under användning, eftersom detta kan orsaka skador.

Rör inte vid delar av apparaten som kan bli varma under användning, eftersom detta kan orsaka skador.

Täck inte över ventilationsöppningar under användning eftersom det kan leda till överhettning av apparaten.

Använd inte trasiga eller lösa tillbehör.

Stäng av och koppla ur apparaten innan du byter ut eller installerar tillbehör.

Koppla alltid ur apparaten efter användning och före rengöring eller användarunderhåll.

Se alltid till att apparaten har svalnat helt efter användning innan rengöring eller underhåll.

Användning av förlängningsladd tillsammans med apparaten rekommenderas inte.

Denna apparat får inte drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den får inte användas för kommersiella ändamål.

Uppladdningsbart batteri (ej löstagbart)

Anslutningarna får inte kortslutas.

Om batteriet läcker får vätskan inte komma i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har skett, tvätta det drabbade området med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Batterierna måste laddas före användning. Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur batterierna flera gånger för att uppnå optimal prestanda.

Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

Batterierna får inte krossas, punkteras, tas isär eller skadas på annat sätt.

Förvara inte batterierna i temperaturer över 60 °C.

Undvik förvaring i direkt solljus.

Släng inte förbrukade batterier i hushållssoporna.

Utsätt inte batterierna för värme eller eld, då de kan explodera.

När batterierna är slutanvända, återvinn dem. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Denna produkt är utrustad med ett 2000 mAh Li-ion-batteri (ej utbytbart).

Skötsel och underhåll

STEG 1: Stäng av och koppla ur apparaten före rengöring eller användarunderhåll.

STEG 2: Torka av apparatens motorenhet med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka ordentligt.

STEG 3: Tvätta alla tillbehör i varmt tvålsvatten, skölj och torka noggrant.

Skölj och torka alla tillbehör noggrant.

Använd inte starka eller slipande tvättmedel eller rengöringsverktyg för att rengöra apparaten eftersom det kan orsaka skador.

Apparaten är inte lämplig för tvätt i diskmaskin.

OBS: Rengör alltid apparaten omedelbart efter varje användning.

RÅD FÖR ANVÄNDNING

STEG 1: Rengör apparaten och dess tillbehör enligt anvisningarna.

STEG 2: Placera apparatens motorenhet på en stabil, värmebeständig yta på en höjd som är lämplig för användaren.

OBS: När du använder apparaten för första gången kan den avge en svag lukt. Detta är normalt och försvinner snart. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt apparaten.

WARNING: Sänk inte ner apparatens motorenhet i vatten eller någon annan vätska. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel eller verktyg för att rengöra apparaten eller dess delar, eftersom detta kan orsaka skador.

Laddning

STEG 1: Öppna laddningsporten på enhetens motorenhet och anslut änden av USB-C-laddningskabeln.

STEG 2: Anslut USB-kontakten i laddningsadaptern.

STEG 3: Anslut laddningsadaptern till elnätet; indikatorlamporna blinkar under laddningen och släcks när batteriet är fulladdat. För mer information, se "Indikatorlampor".

OBS: Enheten levereras med ungefär 30% batteriladdning. För bästa prestanda rekommenderas dock att du laddar batterierna helt före första användningen; detta tar cirka 5 timmar. Enheten kan också laddas medan den förvaras i sin bas.

WARNING: Enheten får endast laddas med den medföljande adaptorn och kabeln (DZ012ELU050200V). Använd inte adaptorn eller kabeln med någon annan enhet.

Användning av apparaten

Alla tillbehör måste vara ordentligt fastsatta före användning; försök inte ta bort dem förrän tillbehöret har stannat.

Vispen är idealisk för att blanda lätta ingredienser som äggvitor, grädde och snabbfetterätter.

STEG 1: Fäst försiktigt de önskade tillbehören genom att rikta in flikarna mot spåren i motorenheten och trycka in dem tills de snäpper på plats.

STEG 2: Placera maten som ska tillagas i en kanna eller skåle och starta sedan apparaten; överfyll inte.

STEG 3: Med fästena på plats sänker du ner maskinen i blandningsskålen eller kannan och vrider sedan 3-lägesväljaren till önskad hastighetsinställning.

STEG 4: Flytta maskinen långsamt medurs för att undvika stänk. När blandningen är klar vrider du tillbaka 3-lägesväljaren till "0" för att stänga av maskinen.

STEG 5: Se till att tillbehöret har stannat helt innan du kopplar bort det från motorenheten. För att ta bort tillbehören drar du dem försiktigt utåt från motorenheten medan du håller ned tillbehörets frigöringsknapp.

OBS: När du blandar vätska, särskilt het vätska, använd en hög behållare eller vispa små mängder för att minska stänk och eventuella skador från het vätska. Öka långsamt hastigheten till önskad hastighetsinställning.

WARNING: Stäng av apparaten innan du lägger i eller tar bort mat.

WARNING: Använd inte tillbehören för att blanda mycket het eller kokande vätska eftersom det kan orsaka personskador.

Maximal drifttid är 3 minuter. Låt svalna i 5 minuter innan du använder apparaten igen; detta förhindrar skador på motorn.

Indikatorlampor

Batteriets drifttid under användning

X X X	66-100 % laddning
X X	33-65 % laddning
X	20-30 % laddning
X (blinkar)	<20 % laddning, ladda enheten

Laddningsindikator under laddning

X X X (blinkar)	<33 % laddning
X (lyser) X X (blinkar)	33-65 % laddning
X X (lyser) X (blinkar)	66-99 % laddning
X X X (lyser)	>99 % laddning

Överbelastningsindikation

Motorn har ett automatiskt skyddssystem som inte tillåter överbelastning. Det aktiveras om massan är för tjock, dvs. om motorns belastning är för hög. Maskinen stängs av automatiskt. Om

enheten upptäcker en överbelastningssituation blinkar alla 3 lamporna 5 gånger och enheten stängs av. Minska belastningen på maskinen, låt den vila i 15 minuter och återuppta sedan driften.

Felsökning

Fel	Orsak	Lösning
Enheten fungerar inte	Apparaten är inte laddad	Anslut till en USB-strömkälla för laddning
Bladen rör sig inte när de kommer i kontakt med ingredienserna	Massan är för torr	Tillsätt vätska

Lagring


Kontrollera att enheten är sval och torr och förvara den sedan på en torr och sval plats. Utrustningen kan förvaras i basen.

Teknisk information

Produktkod: PT5395

Effekt: DC 7,2 V, 50 W

Laddarens inlopp: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A max

Laddarens utlopp: 5 V  2,0 A 10 W

Tillverkare:



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártó | Výrobca
UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA.
www.petra-electric.com
©Petra trademark. All rights reserved.
CD280223/MD000000/V1