



SINCE 1968

LANGATON KANNUBLENDERI PT5393

Käyttöohje



1. Moottoriyksikkö
2. Sekoituskannu
3. Terät, ruostumatonta terästä
4. Teräakseli
5. Blenderikaulus
6. Korkean nopeuden painike
7. Matalan nopeuden painike
8. Indikaatiovalo
9. Latausportti
10. USB C-tyyppin latauskaapeli
11. Latausadapteri
12. Liukumaton jalusta
13. Säilytyskansi

Säästä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuusohjeet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä.

Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallisen verkon jännitettä, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on valvottu ja opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.

Tämä laite ei ole lelu.

Jos latausjohto, pistoke tai jokin laitteen osa ei toimi kunnolla tai jos laite on pudonnut tai vahingoittunut, lopeta tuotteen käyttö välittömästi mahdollisten vammojen välttämiseksi.

Tämä laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia, ainoastaan pätevän sähköasentajan tulee suorittaa korjaukset. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle vahingonvaaran.

Pidä laite ja sen latauskaapeli poissa lasten ulottuvilta.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, kun se on päällä tai jäähtyy.

Pidä laite ja sen latauskaapeli poissa kuumuudesta tai terävistä reunoista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.

Pidä laite kaukana lämpöä tuottavista laitteista.

Pidä kädet, sormet, hiukset ja löysät vaatteet kaukana laitteen pyörivistä osista.

Älä upota tämän laitteen sähköosia veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Älä irrota laitetta verkkovirrasta vetämällä latauskaapelista; sammuta laite ja irrota pistoke käsin.

Älä vedä tai kanna laitetta latauskaapelista.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista tai jos se vuotaa.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen oikeaan käyttötarkoitukseen.

Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita.

Älä käytä vaurioituneita lisävarusteita.

Älä käytä tätä laitetta ulkona.

Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai korkeassa kosteudessa.

Älä siirrä laitetta sen käytön aikana.

Älä kuivasekoita aineksia, vaan lisää aina pieni määrä nestettä.

Älä ylitäytä laitetta, sillä seoksen taso voi nousta sekoittamisen aikana.

Älä koske laitteen liikkuviin osiin käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä koske laitteen osiin, jotka voivat kuumentua käytön aikana, sillä tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä käytä rikkiäisiä tai löysiä teriä.

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai asentamista.

Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistusta tai käyttäjän suorittamaa huoltoa.

Varmista aina, että laite on jäähtynyt täysin käytön jälkeen ennen puhdistusta tai huoltoa.

Käytä laitetta aina vakaalla, kuumuutta kestäväällä alustalla, käyttäjän kannalta mukavalla korkeudella.

Jatkojohdon käyttöä laitteen kanssa ei suositella.

Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

VAROITUS: Älä koske teräviin teriin.

Ladattava akku (ei-irrotettavat)

Liittimiä ei saa oikosulkea.

Jos akku vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kyseinen alue runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Akut on ladattava ennen käyttöä. Pitkän varastointiajan jälkeen voi olla tarpeen ladata ja purkaa akut useita kertoja, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky.

Pidä akut lasten ulottumattomissa.

Älä murskaa, puhkaise, pura tai muuten vahingoita akkuja.

Älä säilytä yli 60 °C lämpötilassa.

Vältä varastointia suorassa auringonvalossa.

Älä hävitä loppuun käytettyjä akkuja kotitalousjätteeseen.

Älä altista akkuja kuumuudelle tai tulelle, sillä ne voivat räjähtää.

Kun akut on käytetty loppuun, kierrätä ne. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Tässä tuotteessa on 2000 mAh Li-ion-akku (ei-vaihdettava).

Hoito ja ylläpito

VAIHE 1: Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta ennen puhdistusta tai käyttäjän suorittamaa huoltoa.

VAIHE 2: Pyyhi laitteen moottoriyksikkö pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua huolellisesti.

VAIHE 3: Pese lisävarusteet lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

Älä koskaan koske ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin teriin; puhdista terät äärimmäisen varovaisesti harjalla ja kuivaa huolellisesti.

Älä upota laitteen moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä laitteen puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa sitä.

Laite ei sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.

HUOMAUTUS: Puhdista laite aina välittömästi jokaisen käytön jälkeen.

VAROITUS: Käsittele ruostumattomasta teräksestä valmistettuja teriä varoen, sillä terät ovat teräviä. Ole varovainen, kun kiinnität, irrotat, puhdistat tai säilytät ruostumattomasta teräksestä valmistettuja teriä.

OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN

Ennen ensimmäistä käyttöä

VAIHE 1: Puhdista laite ja sen lisävarusteet ohjeiden mukaisesti.

VAIHE 2: Aseta laitteen moottoriyksikkö vakaalle, kuumuutta kestäväälle alustalle käyttäjälle sopivalle korkeudelle.

HUOMAUTUS: Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, siitä voi tulla lievää hajua. Tämä on normaalia ja häviää pian. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta laitteen ympärillä.

VAROITUS: Älä upota laitteen moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koskaan käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä laitteen tai sen lisävarusteiden puhdistamiseen, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

Lataaminen

VAIHE 1: Avaa laitteen moottoriyksikön latausportti ja liitä latauskaapelin C-tyyppin USB-pää.

VAIHE 2: Aseta USB-latauskaapelin liitin lataussovittimeen.

VAIHE 3: Kytke lataussovitin verkkovirtaan; merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana ja jäävät sitten palamaan, kun akku on ladattu täyteen. Katso lisätietoja kohdasta "Merkkivalot".

HUOMAUTUS: Laite toimitetaan noin 30 % akkuvarauksella, joten yksi tai kaksi merkkivaloa syttyy käytön aikana. Laite ei kuitenkaan toimi kunnolla ilman latausta, joten on suositeltavaa ladata se täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Akun täyteen lataaminen kestää noin 5 tuntia.

VAROITUS: Laitetta saa ladata vain mukana toimitetulla sovittimella ja kaapelilla (DZ012ELU050200V). Älä käytä sovittinta tai kaapelia minkään muun laitteen kanssa.

Laitteen käyttö

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät on kiinnitettävä tukevasti ennen käyttöä; älä yritä irrottaa tai purkaa laitetta ennen kuin terät ovat pysähtyneet.

VAIHE 1: Kiinnitä ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät paikoilleen ohjeiden mukaisesti.

VAIHE 2: Aseta sekoitettava ruoka sekoituskannuun; älä täytä liikaa.

VAIHE 3: Asenna blenderin kaulus ja moottoriyksikkö kannuun annettujen ohjeiden mukaisesti. Merkkivalot vilkkuvat merkiksi siitä, että laite on käyttövalmis.

VAIHE 4: Sekoita ainekset painamalla joko matalan 'I' tai korkean 'II' nopeuden painiketta laitteen moottoriyksikön päällä. Älä ravista tai liikuta kannusekoitinta sen ollessa toiminnassa.

VAIHE 5: Pysäytä sekoitusprosessi vapauttamalla kyseinen nopeuspainike.

VAIHE 6: Varmista, että ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät ovat täysin pysähtyneet ennen kuin irrotat moottoriyksikön ja blenderin kauluksen.

VAIHE 7: Irrota ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät varovasti tarttumalla tukevasti blenderivarteen ja nostamalla ylös, ole varovainen, kun käsittelet teräviä teriä.

VAROITUS: Kytke laite pois päältä, ennen kuin lisäät tai poistat ruokaa sekoituskannusta.

VAROITUS: Älä käytä laitetta ilman ruokaa, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja.

Maksimikäyttöaika on 1 minuutti. Anna jäähtyä 5 minuuttia ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Tämä estää moottorin vaurioitumisen.

Merkkivalot

Akun käyttöaika käytön aikana

X X X	66-100 % lataus
X X	33-65 % lataus
X	20-30 % lataus
X (vilkkuu)	<20 % lataus, lataa yksikkö

Latausindikaattori latauksen aikana

X X X (vilkkuu)	<33 % lataus
X (palaa) X X (vilkkuu)	33–65 % lataus
X X (palaa) X (vilkkuu)	66–99 % lataus
X X X (palaa)	>99 % lataus

Ylikuormitusindikaatio

Moottorissa on automaattinen suojausjärjestelmä, joka ei salli ylikuormitusta. Se aktivoituu, jos seos on liian paksua eli moottorin kuormitus on liian suuri. Laite sammuu automaattisesti. Jos laite havaitsee ylikuormitustilanteen, kaikki 3 valoa vilkkuvat 5 kertaa ja laite sammuu. Vähennä laitteen kuormitusta, anna sen levätä 15 minuuttia ja jatka sitten käyttöä.

Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Laitetta ei ole ladattu	Kytke USB-virtalähteeseen latausta varten
Terät eivät liiku, kun ne joutuvat kosketuksiin ainesosien kanssa	Ainekset ovat liian kovia, kuten peruna, porkkana ja nauris, minkä vuoksi laitteen on vaikea sekoittaa	Sekoita vain aineksia, kuten kypsennettyjä vihanneksia tai pehmeitä hedelmiä
Terät eivät liiku, kun ne joutuvat kosketuksiin ainesosien kanssa	Ruoka on jäänyt kiinni ruostumattomasta teräksestä valmistettujen terien ympärille	Irrota kiinni jäänyt ruoka varovasti lastalla: älä käytä sormia, sillä ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät ovat teräviä

Varastointi

Kokoa laite. Tarkasta että laite on jäähtynyt ja kuiva, varastoi se sitten kuivaan ja viileään paikkaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: PT5393

Teho: 10,8 V  200 W

Laturin tulo: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A max

Laturin lähtö: 5 V  2,0 A 10 W

Valmistaja:



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártó | Vyrobená:

UP Global Sourcing UK Ltd.
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**
MADE IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra trademark. All rights reserved.
CD280223/MD000000/V1