



SINCE 1968

NUTRIMAX 1000W BLENDERI PT2002

Käyttöohje



1. Nutripro 1000 blenderijalusta
2. 6-teräinen kansi
3. 1 litran kannu
4. 800 ml kannu
5. Juomakansi
6. Säilytyskansi

Säästä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuusohjeet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä.

Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallisen verkon jännitettä, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on valvottu ja opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.

Tämä laite ei ole lelu.

Jos virtajohto, pistoke tai jokin laitteen osa ei toimi kunnolla tai jos laite on pudonnut tai vahingoittunut, lopeta tuotteen käyttö välittömästi mahdollisten vammojen välttämiseksi.

Tämä laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia, ainoastaan pätevän sähköasentajan tulee suorittaa korjaukset.

Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle vahingonvaaran.

Pidä laite lasten ulottumattomissa, kun se on päällä tai jäähtyy.

Pidä laite ja sen virtajohto poissa kuumuudesta tai terävistä reunoista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.

Pidä laite kaukana lämpöä säteilevistä laitteista.

Pidä kädet, sormet, hiukset ja löysät vaatteet kaukana laitteen pyörivistä osista.

Älä upota tämän laitteen sähköosia veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Älä irrota laitetta verkkovirrasta johtoa vetämällä; sammuta laite ja irrota pistoke käsin.

Älä vedä tai kanna laitetta sen verkkojohdosta.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista tai jos se vuotaa.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen oikeaan käyttötarkoitukseen.

Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita.

Älä käytä vaurioituneita lisävarusteita.

Älä käytä tätä laitetta ulkona.

Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai korkeassa kosteudessa.

Älä siirrä laitetta sen käytön aikana.

Älä laita laitteeseen kiehuvaa vettä tai erittäin kuumaa nestettä.

Älä kuivasekoita aineksia, vaan lisää aina pieni määrä nestettä.

Älä ylitäytä laitetta, sillä seoksen taso voi nousta sekoittamisen aikana.

Älä koske laitteen liikkuviin osiin käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä koske laitteen osiin, jotka voivat kuumentua käytön aikana, sillä tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä käytä rikkiäisiä tai löysiä teriä.

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai asentamista.

Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistusta tai käyttäjän suorittamaa huoltoa.

Varmista aina, että laite on jäähtynyt täysin käytön jälkeen ennen puhdistusta tai huoltoa.

Käytä laitetta aina vakaalla, kuumuutta kestäväällä alustalla, käyttäjän kannalta mukavalla korkeudella.

Jatkojohdon käyttöä laitteen kanssa ei suositella.

Tätä laitetta ei saa käyttää muun kuin tämän laitteen mukana toimitetun ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

VAROITUS: Älä koske teräviin teriin.

Hoito ja ylläpito

VAIHE 1: Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta ennen puhdistusta tai käyttäjän suorittamaa huoltoa.

VAIHE 2: Pyyhi laitteen perusyksikkö pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua huolellisesti.

VAIHE 3: Puhdista kannut joko huuhtelemalla ne hanan alla tai lisäämällä saippuavettä ja sekoittamalla 30 sekunnin ajan.

VAIHE 4: Tyhjennä vesi, täytä uudelleen raikkaalla vedellä ja toista, kunnes se on puhdasta.

Älä koskaan koske teriin; käytä äärimmäistä varovaisuutta, puhdista terät harjalla ja kuivaa huolellisesti.

Älä koskaan upota laitteen perusyksikköä tai kuuden terän kannen alaosaan veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen kovia tai hankaavia pesuaineita, sillä ne voivat vahingoittaa sitä.

Laite ja lisävarusteet, mukaan lukien kuuden terän kannen kiinnike, eivät sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.

HUOMAUTUS: Puhdista tehosekoitin aina välittömästi jokaisen käytön jälkeen.

VAROITUS: Käsittele kuuden terän kantta varoen, sillä terät ovat teräviä. Ole varovainen kiinnittäessäsi, irrottaessasi, puhdistaessasi ja varastoidessasi lisälaitteita.

OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN

Ennen ensimmäistä käyttöä

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, pese kaikki lisävarusteet ja kannujen sisus lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

Pyyhi laitteen perusyksikkö pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua huolellisesti.

Älä upota laitteen perusyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä koskaan käytä laitteen tai sen lisävarusteiden puhdistamiseen voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä ne voivat aiheuttaa vahinkoa.

HUOMAUTUS: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, siitä voi tulla lievää hajua. Tämä on normaalia ja häviää pian. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta laitteen ympärillä.

VAROITUS: Älä koske teräviin teriin. Jatkuva ensimmäiskäyttöaika on 30 sekuntia. Anna jäähtyä vähintään 1 minuutti ennen uutta käyttöä.

Laitteen käyttö

VAIHE 1: Aseta NutriPro-perusyksikkö tasaiselle, vakaalle alustalle käyttäjälle sopivalle korkeudelle.

VAIHE 2: Aseta ainekset haluttuun sekoituskuppiin ja varmista, että ne eivät ylitä maksimitäyttömerkkiä.

VAIHE 3: Kaada pieni määrä nestettä sekoituskuppiin; tämä auttaa sekoittamaan ainesosat.

VAIHE 4: Kiinnitä kuuden terän kannen kiinnike kannuun kiertämällä sitä myötäpäivään.

VAIHE 5: Kytke NutriPro verkkovirtaan ja kytke se päälle.

VAIHE 6: Kun haluat sekoittaa ainekset pulssitoiminnolla, käännä kannu niin, että kuusiteräisen kannen kiinnike on alaspäin, kohdistamalla kolme kielekettä NutriPro-perusyksikön vastaaviin aukkoihin ja paina se sitten alas.

VAIHE 7: Jatkuvaa sekoitusta varten paina sekoituskuppia alaspäin ja kierrä sitä myötäpäivään lukitaksesi sen paikalleen. Jos haluat lopettaa sekoittamisen, kierrä sekoituskuppia vastapäivään ja nosta se ylös ja pois NutriPro-perusyksiköstä.

VAIHE 8: Sammuta NutriPro ja irrota se verkkovirrasta.

VAIHE 9: Irrota kuusiteräisen kannen kiinnike kiertämällä sitä vastapäivään ja vaihda se sitten tarpeen mukaan joko easy-drink -juomakanteen tai säilytyskanteen.

HUOMAUTUS: Tarkista, että kansi on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.

Jos terät eivät käy tasaisesti, pysäytä NutriPro ja irrota kuusiteräisen kannen kiinnike varovasti.

Lisää pieni määrä kylmää nestettä tai vähennä sekoituskupissa olevien ainesosien määrää.

Kun sekoitat nestettä, käytä korkeaa kannua tai sekoita pieniä määriä kerrallaan, jotta vähennät roiskeiden ja kuumuuden aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS: Ole varovainen käsitellessäsi kuuden terän kansiosaa, sillä terät voivat kuumentua käytön aikana.

VAROITUS: Älä sekoita lämmintä tai kuumaa nestettä tai ruokaa, sillä se voi aiheuttaa paineen nousun ja siten vakavan loukkaantumisen.

Älä sekoita kauan yhtäjaksoisesti. Maksimikäyttöaika on 30 sekuntia; anna NutriPro:n jäähtyä 1 minuutti ennen kuin käytät sitä uudelleen. NutriPro-laitteen käyttäminen yli 30 sekuntia kerrallaan aiheuttaa lämpötilan nousun, mikä voi puolestaan johtaa paineen nousuun. Jos näin tapahtuu, sammuta NutriPro ja irrota se verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä perusteellisesti, ennen kuin yrität irrottaa kuusiteräisen kannen kiinnikettä. Älä upota kannua kylmään veteen tässä vaiheessa.

Älä ylitä maksimitäyttömerkkiä, kun lisäät aineksia sekoituskuppiin, sillä tämä voi aiheuttaa roiskeita ja vahingoittaa NutriPro-laitetta.

Älä käytä NutriPro-laitetta, jos sekoituskuppi on haljennut, rikki tai tyhjä.

Kannujen suositellut käyttötarkoitukset

Käyttötarkoitus	Ehdotettu sekoituskuppi/-kannu	Ruokatyyppi
Sekoittaminen	800 millilitraa 1 litra	Taikina Dippi
Kastikkeet	800 millilitraa 1 litra	Vinaigrette Salaatinkastike Yksinkertainen kastike
Jäisten ainesten sekoittaminen	800 millilitraa 1 litra	Jää Pakastetut hedelmät Jäätelö
Supersmoothiet	800 millilitraa 1 litra	

Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	NutriPro ei ole kytketty verkkovirtaan. Kuusiteräisen kannen kiinnikettä ei ole kiinnitetty sekoituskuppiin oikein	Liitä NutriPro verkkovirtaan ja kytke se päälle. Tarkista, että kierteet ovat oikein kohdakkain, ja kierrä kuusiteräisen kannen kiinnikettä myötäpäivään, kunnes se on kiinnitetty
Tarvittava kansi ei kiinnity sekoituskuppiin		Aseta sekoituskuppi tasaiselle alustalle ja kiinnitä haluttu kansi sekoituskupin yläosaan varmistaen, että kierteet ovat oikein kohdakkain. Kierrä haluttua kantta myötäpäivään, kunnes se on kiinnitetty
Juoma sisältää edelleen kokkareita	Sekoituskupissa on liikaa ainesosia	Vähennä ainesosien määrää sekoituskupissa
Juoma on vetistä ja mautonta	Ainesosia on sekoitettu liikaa.	Käytä laiteta pulssitoiminnolla sekoittamaan ainesosia lyhyin sykäyksin parhaan tuloksen saavuttamiseksi
Sekoituskuppi vuotaa	Tarvittavaa kantta ei ole kiinnitetty sekoituskuppiin oikein	Tarkista, että kierteet ovat oikein kohdakkain, ja kierrä haluttua kantta myötäpäivään, kunnes se on kiinnitetty
Ainesosat eivät sekoitu hyvin		Käytä laitetta ainesosien pulssisekoittamiseen lyhyin sykäyksin parhaan tuloksen saamiseksi.

Varastointi

Kokoa laite. Tarkasta että laite on jäähtynyt ja kuiva, varastoi se sitten kuivaan ja viileään paikkaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: PT2002

Teho: 1000 W

Jännite: 220-240 V ~50/60 Hz

Valmistaja:



Petra Customer Services:
00800 555 00 999



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártva | Vyráběná
LP Global Sourcing UK Ltd., Edmondsumpter Straße 5, 51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA.
www.petra-electric.com

©Petra trademark. All rights reserved.
CD141122/MD000000/V1