



SINCE 1968

NUTRIMAX 1000W BLENDER PT2002

Bruksanvisning



1. Nutripro 1000 blenderbas
2. Lock med 6 blad
3. 1 liters kanna
4. 800 ml kanna
5. Drickslock
6. Förvaringslock

Spara instruktionerna för senare användning.

Säkerhetsråd

Grundläggande säkerhetsåtgärder måste alltid iakttas vid användning av elektrisk utrustning. Kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter apparaten till elnätet.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap bör endast använda denna apparat om de har övervakats och instruerats i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.

Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll om de inte är över 8 år och står under uppsikt.

Denna apparat är inte en leksak.

Om nätsladden, kontakten eller någon del av apparaten inte fungerar korrekt, eller om apparaten har tappats eller skadats, sluta omedelbart att använda produkten för att undvika eventuella skador.

Denna apparat innehåller inga delar som kan servas av användaren, endast en kvalificerad elektriker får utföra reparationer.

Felaktiga reparationer kan orsaka skador på användaren.

Håll apparaten utom räckhåll för barn när den är på eller svalnar.

Håll apparaten och dess nätsladd borta från värme och vassa kanter som kan orsaka skador.

Håll apparaten borta från värmeavgivande apparater.

Håll händer, fingrar, hår och lösa kläder borta från roterande delar av apparaten.

Sänk inte ned elektriska delar av apparaten i vatten eller andra vätskor.

Använd inte apparaten med våta händer.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.

Koppla inte bort apparaten från elnätet genom att dra i sladden, utan stäng av apparaten och dra ut kontakten manuellt.

Dra eller bär inte apparaten i nätkabeln.

Använd inte apparaten om den har tappats, visar synliga tecken på skador eller läcker.

Använd inte apparaten för något annat ändamål än det avsedda.

Använd inte andra tillbehör än de som medföljer.

Använd inte skadade tillbehör.

Använd inte denna apparat utomhus.

Förvara inte apparaten i direkt solljus eller hög luftfuktighet.

Flytta inte apparaten under användning.

Häll inte kokande vatten eller mycket heta vätskor i apparaten.

Torrblanda inte ingredienser, tillsätt alltid en liten mängd vätska.

Överfyll inte apparaten, eftersom blandningens nivå kan stiga under bruk.

Rör inte vid rörliga delar av apparaten under användning, eftersom det kan orsaka personskador.

Rör inte vid delar av apparaten som kan bli varma under användning, eftersom detta kan orsaka skador.

Använd inte trasiga eller lösa blad.

Stäng av och dra ur kontakten innan du byter ut eller installerar tillbehör.

Dra alltid ur kontakten efter användning och före rengöring eller underhåll.

Se alltid till att apparaten har svalnat helt efter användning innan rengöring eller underhåll.

Använd alltid apparaten på en stabil, värmebeständig yta på en bekväm höjd för användaren.

Användning av förlängningsladd tillsammans med apparaten rekommenderas inte. Denna apparat får inte manövreras med någon extern timer eller separat fjärrkontrollsystem annat än de som medföljer denna apparat. Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas för kommersiella ändamål.

VARNING: Vidrör inte vassa blad.

Skötsel och underhåll

STEG 1: Stäng av och koppla ur apparaten före rengöring eller användarunderhåll.

STEG 2: Torka av apparatens basenhet med en mjuk, fuktig trasa och låt torka ordentligt.

STEG 3: Rengör kannorna antingen genom att skölja dem under kranen eller genom att tillsätta tvålvatten och röra om i 30 sekunder.

STEG 4: Töm, fyll på med färskt vatten och upprepa tills allt är rent.

Vidrör aldrig bladen; var ytterst försiktig, rengör bladen med en borste och torka noggrant. Sänk aldrig ner basenheten eller den nedre delen av det sexbladiga locket i vatten eller någon annan vätska.

Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom de kan skada den.

Apparaten och dess tillbehör, inklusive fästet för det sexbladiga locket, är inte lämpliga för diskmaskin.

OBS: Rengör alltid apparaten omedelbart efter varje användning.

VARNING: Hantera det sexbladiga locket försiktigt, eftersom bladen är vassa. Var försiktig när du sätter på, tar bort, rengör och förvarar tillbehör.

RÅD FÖR ANVÄNDNING

Före första användningen

Innan du använder maskinen för första gången, diska alla tillbehör och insidan av kannorna i varmt tvålvatten, skölj och torka noggrant.

Torka av basenheten med en mjuk, fuktig trasa och låt torka ordentligt.

Sänk inte ned basenheten i vatten eller någon annan vätska.

Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel eller verktyg för att rengöra apparaten eller dess tillbehör, eftersom de kan orsaka skador.

OBS: Första gången du använder apparaten kan den avge en svag lukt. Detta är normalt och kommer snart att försvinna. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt apparaten.

VARNING: Vidrör inte vassa blad. Vidrör inte vassa blad. Låt svalna i minst 1 minut före återanvändning.

Användning av apparaten

STEG 1: Placera NutriPro-basenheten på en plan, stabil yta på en höjd som är lämplig för användaren.

STEG 2: Placera ingredienserna i önskad blandningskopp och se till att de inte överstiger den maximala fyllningsmarkeringen.

STEG 3: Häll en liten mängd vätska i kannan; detta hjälper till att blanda ingredienserna.

STEG 4: Fäst det sexbladiga lockfästet på kannan genom att vrida det medurs.

STEG 5: Anslut NutriPro till elnätet och slå på den.

STEG 6: För att blanda ingredienser med pulsfunktionen, vrid kannan så att det sexbladiga lockfästet är vänt nedåt, rikta in de tre flikarna mot motsvarande spår på NutriPros basenhet och tryck sedan nedåt.

STEG 7: För kontinuerlig mixning, tryck ner mixerkoppen och vrid medurs för att låsa den på plats. För att sluta blanda, vrid blandningsskålen moturs och lyft den upp och ut ur NutriPro-basenheten.

STEG 8: Stäng av NutriPro och koppla ur den från elnätet.

STEG 9: Skruva loss fästet till sexbladiga locket genom att vrida det moturs och ersätt sedan med antingen easy-drink-locket eller förvaringslocket efter behov.

OBS: Kontrollera att locket är ordentligt fastsatt före användning.

Om bladen inte går smidigt stanna apparaten och ta försiktigt loss fästet till sexbladiga locket.

Tillsätt en liten mängd kall vätska eller minska mängden ingredienser i blandningsskålen.

Använd en hög kanna eller blanda små mängder åt gången när du blandar vätska för att minska risken för skador från stänk och värme.

WARNING: Var försiktig när du hanterar den sexbladiga lockdelen, eftersom bladen kan bli varma under användning.

WARNING: Blanda inte varma eller heta vätskor eller livsmedel eftersom det kan leda till att trycket ökar och orsaka allvarliga skador.

Blanda inte kontinuerligt under långa tidsperioder. Maximal användningstid är 30 sekunder; låt NutriPro svalna i 1 minut innan den används igen. Om NutriPro används i mer än 30 sekunder åt gången kommer temperaturen att stiga, vilket i sin tur kan leda till att trycket stiger. Om detta händer ska du stänga av och dra ur kontakten till NutriPro och låta den svalna ordentligt innan du försöker ta bort fästet till sexbladiga locket. Doppa inte kannan i kallt vatten vid detta tillfälle.

Överskrid inte den maximala påfyllningsmarkeringen när du tillsätter ingredienser i mixerkannan, eftersom det kan orsaka stänk och skador på NutriPro.

Använd inte NutriPro om blandningsskålen är sprucken, trasig eller tom.

Rekommenderade användningsområden för kannorna

Ändamål	Föreslagen blandningskopp/kanna	Typ av mat
Blandning	800 milliliter 1 liter	Deg Dippsås
Såser	800 milliliter 1 liter	Vinaigrette Salladsdressing Enkel sås
Blandning av fasta ingredienser	800 milliliter 1 liter	Is Djupfrysta frukter Glass
Supersmoothies	800 milliliter 1 liter	

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte	NutriPro är inte ansluten till elnätet. Lockfästet är inte korrekt fastsatt på blandningsskålen	Anslut NutriPro till elnätet och slå på den. Kontrollera att gängorna är korrekt inriktade och vrid lockfästet med sex blad medurs tills det sitter fast ordentligt
Det nödvändiga locket är inte fastsatt på blandningsskålen		Placera blandningsskålen på en plan yta och fäst det önskade locket på toppen av blandningsskålen, se till att gängorna är korrekt inriktade. Vrid det önskade locket medurs tills det sitter fast ordentligt
Drycken innehåller fortfarande klumpar	För mycket ingredienser i blandningsskålen	Minska mängden ingredienser i blandningsskålen
Drycken är vattnig och smaklös	Ingredienserna har blandats för mycket	Använd pulsfunktionen för att blanda ingredienserna med korta pulser för bästa resultat
Blandningsskålen läcker	Det nödvändiga locket är inte korrekt fastsatt på blandningsskålen	Kontrollera att gängorna är korrekt inriktade och vrid det önskade locket medurs tills det sitter fast
Ingredienserna blandas inte väl		Använd maskinen för att pulsblanda ingredienser i korta omgångar för bästa resultat

Lagring

Montera ihop apparaten. Kontrollera att enheten är sval och torr och förvara den sedan på en torr och sval plats.

Teknisk information

Produktkod: PT2002

Effekt: 1000 W

Spänning: 220-240 V ~50/60 Hz

Tillverkare:



Petra Customer Services:
00800 555 00 999



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geïmproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártva | Vyráběná
LP Global Sourcing UK Ltd., Edmondsumpter Straße 5, 51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA.
www.petra-electric.com

©Petra trademark. All rights reserved.
CD141122/MD000000/V1