

heston blumenthal

— precision —

by **SALTER**

ELEKTRONISK KÖKSVÅG

Bruksanvisning och garantivillkor

Modell 1049

Registrera din produkt redan i dag på adressen
www.salterhousewares.co.uk/product-registration


Precisionsvåg med dubbelplattform

Kan väga upp till 0,1 g - 10 kg. Denna unika dubbelplattformvåg tillför aldrig tidigare skådad precision till köket.

BATTERIER

3 x AAA. Observera polaritet.

START


1. Ställ skålen* på apparaten före start.
2. Tryck på knappen .
3. Vänta att det på displayen står **0**.

*Använd en lätt skål på precisionsplattformen.

TILLSÄTT OCH VÄG


Plattform med hög kapacitet

Den större plattformens kapacitet är 10 kg, dess precisionsintervall är 1 g.

För att väga flera olika ingredienser i samma skål, tryck på knappen **zero**  och vänta tills den stora displayen visar noll mellan ingredienserna.

Precisionsplattform

Den mindre plattformens kapacitet är 200 g, dess precisionsintervall är 1 g.

För att väga flera olika ingredienser i samma skål, tryck på knappen **zero**  och vänta tills den lilla displayen visar noll mellan ingredienserna.

ATT BYTA ENHET

Tryck på knappen **unit** tills önskad enhet visas.

Att mäta fasta ingredienser enligt vikt: Välj **g** (gram) eller **oz** (pund).

Att mäta vatten enligt volym (Aquatronic™): Välj **ml** (milliliter) eller **fl.oz** (vätskeuns).

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Apparaten släcks automatiskt ifall det på displayen står **0** i över **1** minuts tid eller om apparaten visar samma vikt i över tre minuters tid.

MANUELL AVSTÄNGNING

För att maximera batteriernas livslängd, släck apparaten efter bruk med knappen ψ .

VARNINGSINDIKATOR

Lo: låg strömnivå. Byt batterierna.

Err: överbelastning. Avlägsna börda från apparaten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Om apparaten inte används på en tid, lossa batterierna. Avlägsna tomma batterier omedelbart ur apparaten.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Sänk **INTE** apparaten i någon vätska och använd inga starka rengöringskemikalier.
- Rengör plastdelar genast om de kommit i kontakt med fett, kryddor, ättika eller ingredienser med stark smak/färg. Undvik kontakt av sura ämnen på apparatens delar.



— KASSERING

Denna symbol visar att apparaten inte får slängas bland hushållsavfall inom EU-området. Återvinn apparaten ansvarsfullt för att skydda miljön och människornas hälsa. På detta sätt kan apparatens delar återanvändas. Apparaten kan föras till en återvinningsplats eller till återförsäljaren för återvinning.



— BATTERIDIREKTIV

Denna symbol visar att använda batterier inte får slängas bland hushållsavfall, de innehåller ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. För batterierna till en återvinningsplats.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Apparaten är avsedd för hushållsbruk.

RÅD FÖR ANVÄNDAREN

Denna apparat är ett känsligt precisionsinstrument, den kan utsättas för störningar på grund av närliggande radioapparater (mobiltelefoner, radiotelefoner, radiostyrda apparaters kontrollenheter, mikrovågsugnar osv.). Även riklig elektrostatisk störning kan få apparaten att stundvis fungera bristfälligt. I detta fall kan du vara tvungen att lossa batterierna och installera dem igen. Om felet inte avlägsnas, kontakta din återförsäljare.

15 ÅRS GARANTI

Garantin som FKA Brands Ltd ger täcker tillverknings- och materialfel i 15 års tid från inköpsdatumet enligt begränsningarna nedan. Denna FKA Brands Ltd -garanti täcker inte fel som orsakas av missbruk, olyckor, oauktorerad utrustning, modifiering eller andra orsaker som är utom tillverkarens inflytande. Garantin är endast i kraft om produkten används inom EU-området. Garantin täcker inte fall där apparaten måste modifieras för att kunna användas inom ett område

som den inte är avsedd för. FKA Brands Ltd ansvarar inte för tillfälliga, indirekta eller specifika skador. För att göra ett garantianspråk, ta med dig inköskvittot och produkten till din återförsäljare. Tillverkaren reparerar eller byter ut den defekta produkten beroende på felet och varans pris. Alla garantifrågor ska hanteras av Salter-återförsäljare. Garantin träder ur kraft om apparaten reparerar av någon annan instans än Salter.

Kontaktinformation:

Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki, Finland. Tel. [+358 20 7411660](tel:+358207411660). Email. info@sahkotuonti.fi

FKA Brands Limited, Somerhill Business Park,

Five Oak Green Road, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

Customer Support: +44(0) 1732 360783 | support@salterhousewares.co.uk

HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178, Australia

Customer Support: 03-8756-6500 | cservice@homedics.com.au



IB-1049A-0218-02