

OMINAISUUDET

- 32 mm:n kuumailmaharja
- Lisäosan vapautuspainike
- Jäähdytystoiminnon painike
- Lämpötilan säätö
- Päälle/pois ja nopeuden säätö
- Airstyle-kahva
- Suodatin
- Pitkäpiikkinen diffuusori
- 38 mm:n pyörivä kuumailmaharja
- 19 mm:n ilmkahharrin, varustettu klipsillä
- Sillottava ja muotoileva pehmustettu leveä kuumailmaharja
- Kuivaussuutin



KAKSISUUNTAINEN POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IONITOIMINTO

Progloss-ilmkahhartimessa on kaksi tehokasta ionisuutinta: yksi positiivinen (10 miljoonaa ioni/cm³) ja yksi negatiivinen (10 miljoonaa ioni/cm³), jotka saavat aikaan kampaamotasoisien kiiltävän ja sileän lopputuloksen.

KUUSI LISÄOSAA MUOTOILUA VARTEN

Progloss Airstyle -laitteessa on kuusi vaihdettavaa lisäosaa monipuolista muotoilua varten:

- Pitkäpiikkinen diffuusori kuivaa hiukset tasaisesti sekä lisää huistyyn tuuhtavaa volyyymia.
- Vaivattomat kiharat klipsillä varustetulla 19 mm:n ilmkahhartimella.
- Pyörivä 38 mm:n kuumailmaharja, jonka jäykät harjukset muotoilevat ja antavat volyyymia.
- 32 mm:n kuumailmaharja joustavien kiharoiden ja laineiden muotoiluun sekä tuuhtavan volyymin lisäämiseen tyvestä alkaen.
- Sillottava ja muotoileva pehmustettu leveä kuumailmaharja, jonka pehmeät pallokärkiset harjukset viimeistelevät hiukset sileiksi.
- Kuivaussuutin poistaa ylimääräistä kosteutta ja valmisteleehiukset muotoilua varten.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYT

Käikkiin Revamp-hiustenhoitosarjan tuotteisiin on lisätty **PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYJÄ Argania, keratiinia ja kookospähkinää** sisältävät öljyt tehostavat hiusten sileyttä ja kiiltoa.

KÄYTTÖOHJEET

- Pese hiukset ja käytä hoitoainetta tavalliseen tapaan.
- Painele ylimääräinen kosteus pyyhkeeseen ja selvitä hiukset kammalla.
- Levitä lämpösuojaasuiketta ennen kuivausta.
- Kytke laite 220–240 V:n verkkovirtaan.
- Varmista ennen ilmkahhartimen käyttöä, että laitteen virta on sammutettu ja että se on jäähtynyt. Napsauta lisäosa Airstyle-laitteen päähän. Irrota lisäosa painamalla lisäosan vapautuspainiketta ja liu'uttamalla osa irti.
- Kuivaussuuttimen avulla voit poistaa ylimääräistä kosteutta ja valmistella hiukset muotoilua varten.
HUOMIO: Anna Airstyle-laitteen jäähtyä aina ennen lisäosien kiinnittämistä ja irrottamista.
- Saat joustavat kiharat ja laineet sekä tuuhtavaa volyyymia hiusten tyvestä alkaen käyttämällä 32 mm:n kuumailmaharjaa.
- Voit muotoilla kiharoita vaivattomasti 19 mm:n ilmkahhartimella, joka on varustettu klipsillä. Kiedo hiussuortuva sauvan ympärille ja vapauta klipsi, jotta hiukset pysyvät kevyesti paikallaan.

- Jos haluat kuivata hiukset tasaisesti ja lisätä tuuhtavaa volyyymia tyvestä alkaen, käytä pitkäpiikkistä diffuusoria.
- Voit lisätä tuuhtavaa volyyymia sekä muotoilla hiuksia käyttämällä 38 mm:n pyörivää kuumailmaharjaa, jossa on jäykät harjukset. Vetämällä pyörivää harjaa lyöspäin voit muotoilla hiuksia helposti ja tehokkaasti. Lukitse harja paikalleen työntämällä sitä alaspäin (**13. ominaisuus**).
- Viimeistele hiukset sileiksi käyttämällä sillottavaa ja muotoilevaa pehmustettua leveää kuumailmaharjaa, jossa on pehmeät pallokärkiset harjukset. Pehmeät pallokärkiset harjukset hierovat päänahkaa hellävaraisesti ja suojaavat huistyviä vahingoittumiselta.
- Säädä kahvan lämpö- ja nopeussäätimien asetukset (korkeat lämpö- ja nopeusasetukset kuivausta varten, matalat asetukset muotoilua varten):

NOPEUS	
0	Pois
I	Keskinopeus
II	Suuri nopeus
LÄMPÖ	
⌋	Matala lämpö
⌋⌋	Keskilämpö
⌋⌋⌋	Korkea lämpö (nopeampi kuivaus)

- Käytä jäähdytystoimintoa (3. ominaisuus) pitämällä ilmkahhartimen etupuolella olevaa painiketta painettuna. Toiminto jäähdyttää hiukset ja saa kampauksen kestämään.
- Sammuta kiharrin käytön jälkeen säätämällä nopeus asetukseen 0. Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen sen säilytystä.

Katso uusimmat hiusvinkit ja -neuvot seuraamalla meitä osoitteessa revamphair.com.



PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on kuivattu huolellisesti pyyhkeellä ennen kuin niitä käytetään uudelleen.
- Jotta johto ei vaurioidu, sitä ei pidä kietoa laitteen ympärille. Säilytä johtoa aina vapaana laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Suodattimen puhdistaminen (7. ominaisuus)

- Tuotteen huipputehon säilyttämiseksi ja moottorin käyttöön pidentämiseksi on tärkeää, että pöly ja lika poistetaan takaritilästä säännöllisesti ja että se puhdistetaan.
 - Avaa takaritilän kansi.
 - Puhdista pehmeällä harjalla ja sulje takaritilän kansi.
- LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ, JOS SUODATIN EI OLE PAIKALLAAN.**

Silottava ja muotoileva pehmustus leveä

kuumaimaharja (11. ominaisuus)

- Painamalla puhdistustoiminnon vapautuspainiketta voit avata ja puhdistaa harjan sisäpuolen, jotta tuotteen suorituskyky säilyy.

TÄRKEÄT TURVATOIMET


- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 16-vuotiaat lapset. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu/opastettu sen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto alle 16-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
 - **VAROITUS:** Varoitoimenpiteenä on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojaja (RCD), jonka nimellisjännönsäkytövirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.
 - Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
 - **LAITTEEN VIRTajohto ON IRROTETTAVA PISTORASIASTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.**
 - **VAROITUS:** Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muita vettä sisältävien astioiden lähellä.
 - Laitetta ei saa käyttää ulkona.
 - Älä anna laitteen osien koskettaa kasvoja, kaulaa, niskaa tai päänahkaa.
 - Varmista käytön aikana, että ilman tulo- ja poistoritilöissä ei ole tukoksia, koska muuten laite pysähtyy automaattisesti. Varmista, että tiloritiläissä ei ole esteitä, kuten nukkua, irtohiuksia jne.
- LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ, JOS SUODATIN EI OLE PAIKALLAAN.**
- Älä käytä laitetta, jos olet uneliai tai nukahtamassa.
 - Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
 - Älä laske laitetta millekään tasolle, kun sen virta on vielä päällä.
 - Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät.
 - Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien päälle, kuten kookalattiamatolle, sisustusmatolle tai vuodevaatteiden ja pyyhkeiden päälle.

- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeitä) tai annostellaan hapetta.
- Älä käytä laitteen kanssa jatkojohtoa.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä kanna laitetta virtajohtodista.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Jos virtajohto vaurioituu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja toimita se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jotta laite ei aiheuta vaaraa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä käytä muita kuin tämän tuotteen mukana toimitettuja lisäosia.
- Älä pura laitetta. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta. Luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Iossossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, väkijäristä tai erityisistä vahingoista. Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote toimituskulut maksettuna paikalliseen huoltokeskukseen päivätyn ostokuitin (ostositteen) kanssa. Vastaanotettaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa ja palauttaa sen sinulle toimituskulut maksettuna. Takuu on voimassa vain huoltokeskuksissa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin huoltokeskuksessa mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiisi. Katso lähin huoltokeskus osoitteesta www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-merkinnän selitys

 Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestäväällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutajajärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseseen kierrätyskeskukseen.