



SINCE 1968

## LANGATON SÄHKÖVATKAIN PT5395

### Käyttöohje



1. Moottoriyksikkö
2. 3-asentoinen nopeudenvälitsin
3. Varusteen irrotuspainike
4. Virran indikaatiovalo
5. Latauksen indikaatiovalo
6. Vispilä
7. Vatkain
8. Latausportti
9. USB-C latauskaapeli
10. Latausadapteri
11. Säilytysjalusta

Säästä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

### **Turvallisuusohjeet**

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä.

Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallisen verkon jännitettä, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on valvottu ja opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.

Tämä laite ei ole lelu.

Jos latausjohto, pistoke tai jokin laitteen osa ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut, lopeta tuotteen käyttö välittömästi mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi.

Tämä laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia, ainoastaan pätevän sähköasentajan tulisi suorittaa korjaukset. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle vaaran.

Pidä laite ja sen latauskaapeli poissa lasten ulottuvilta.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, kun se on päällä tai jäähtyy.

Pidä laite ja sen latauskaapeli poissa kuumuudesta tai terävistä reunoista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.

Pidä laite kaukana muista lämpöä tuottavista laitteista.

Pidä kädet, sormet, hiukset ja löysät vaatteet kaukana laitteen pyörivistä osista.

Älä upota tämän laitteen sähköosia veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Älä irrota laitetta verkkovirrasta vetämällä latauskaapelista; sammuta laite ja irrota pistoke käsin.

Älä vedä tai kanna laitetta latauskaapelista.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista tai jos se vuotaa.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen oikeaan käyttötarkoitukseen.

Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita.

Älä käytä vaurioituneita lisälaitteita.

Älä käytä tätä laitetta ulkona.

Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai korkeassa kosteudessa.

Älä koske laitteen liikkuviin osiin käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä koske laitteen osiin, jotka voivat kuumentua käytön aikana, sillä tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä peitä tuuletusaukkoja käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.

Älä käytä rikkiäisiä tai löysiä lisälaitteita.

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen lisälaitteiden vaihtamista tai asentamista.

Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistusta tai käyttäjän suorittamaa huoltoa.

Varmista aina, että laite on jäähtynyt täysin käytön jälkeen ennen puhdistusta tai huoltoa.

Jatkojohdon käyttöä laitteen kanssa ei suositella.

Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

## **Ladattava akku (ei-irrotettavat)**

Liittimiä ei saa oikosulkea.

Jos akku vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kyseinen alue runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Akut on ladattava ennen käyttöä. Pitkän varastointiajan jälkeen voi olla tarpeen ladata ja purkaa akut useita kertoja, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky.

Pidä akut lasten ulottumattomissa.

Älä murskaa, puhkaise, pura tai muuten vahingoita akkuja.

Älä säilytä yli 60 °C lämpötilassa.

Vältä varastointia suorassa auringonvalossa.

Älä hävitä loppuun käytettyjä akkuja kotitalousjätteeseen.

Älä altista akkuja kuumuudelle tai tulelle, sillä ne voivat räjähtää.

Kun akut on käytetty loppuun, kierrätä ne. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Tässä tuotteessa on 2000 mAh Li-ion-akku (ei-vaihdettava).

## **Hoito ja ylläpito**

**VAIHE 1:** Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta ennen puhdistusta tai käyttäjän suorittamaa huoltoa.

**VAIHE 2:** Pyyhi laitteen moottoriyksikkö pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua huolellisesti.

**VAIHE 3:** Pese kaikki varusteet lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

Älä upota laitteen moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä kovia tai hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä laitteen puhdistamiseen, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

Laite ei sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.

**HUOMAUTUS:** Puhdista laite aina välittömästi jokaisen käytön jälkeen.

## **OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN**

### **Ennen ensimmäistä käyttöä**

**VAIHE 1:** Puhdista laite ja sen varusteet ohjeiden mukaisesti.

**VAIHE 2:** Aseta laitteen moottoriyksikkö vakaalle, kuumuutta kestäväälle alustalle käyttäjälle sopivalle korkeudelle.

**HUOMAUTUS:** Käyttäessäsi laitetta ensimmäistä kertaa, siitä voi lähteä lievää hajua. Tämä on normaalia ja häviää pian. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta sen ympärillä.

**VAROITUS:** Älä upota laitteen moottoriyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koskaan käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä laitteen tai sen osien puhdistamiseen, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

## **Lataaminen**

**VAIHE 1:** Avaa laitteen moottoriyksikön latausportti ja liitä USB-C latauskaapelin pää.

**VAIHE 2:** Aseta USB-latauskaapelin USB-liitin lataussovittimeen.

**VAIHE 3:** Kytke lataussovitin verkkovirtaan; merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana ja sammuvat, kun akku on ladattu täyteen. Katso lisätietoja kohdasta "Indikaatiovalot".

**HUOMAUTUS:** Laite toimitetaan siten, että akuissa on noin 30 % varausta. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on kuitenkin suositeltavaa ladata akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa; tämä kestää noin 5 tuntia.

Laite voidaan ladata myös säilytysalustassaan säilytettynä.

**VAROITUS:** Laitetta saa ladata vain mukana toimitetulla adapterilla ja kaapelilla (DZ012ELU050200V). Älä käytä sovitinta tai kaapelia minkään muun laitteen kanssa.

### Laitteen käyttö

Kaikki lisälaitteet on kiinnitettävä tukevasti ennen käyttöä; älä yritä irrottaa niitä ennen kuin lisälaitte on pysähtynyt.

Vispilä on ihanteellinen kevyiden ainesosien, kuten kananmunanvalkuaisen, kerman ja pikajälkiruokien sekoittamiseen.

**VAIHE 1:** Kiinnitä halutut lisälaitteet huolellisesti kohdistamalla kielekkeet laitteen moottoriyksikön aukkoihin ja työntämällä niitä sisään, kunnes ne napsahtavat paikalleen.

**VAIHE 2:** Aseta valmistettava ruoka sekoituskannuun tai -kulhoon ja käynnistä sitten laite; älä täytä liikaa.

**VAIHE 3:** Kun kiinnikkeet ovat kiinnitettyinä, laske laite sekoituskannuun tai -kulhoon ja siirrä sitten 3-portainen valintakytkin haluamallesi nopeusasetukselle.

**VAIHE 4:** Liikuta laitetta hitaasti myötäpäivään roiskumisen välttämiseksi. Kun sekoitus on valmis, siirrä 3-portainen valintakytkin takaisin asentoon "0" sammuttaaksesi laitteen.

**VAIHE 5:** Varmista, että lisälaitte on täysin pysähtynyt ennen kuin irrotat sen moottoriyksiköstä. Irrottaaksesi lisälaitteet vedä niitä varovasti ulospäin pois laitteen moottoriyksiköstä pitäen samalla lisälaitteen poistopainiketta painettuna.

**HUOMAUTUS:** Kun sekoitat nestettä, erityisesti kuumaa nestettä, käytä korkeaa astiaa tai vispilöi pieniä määriä, jotta vähennät roiskeita ja mahdollisia vammoja, jotka johtuvat kuumasta nesteestä. Kasvata nopeutta hitaasti vaadittuun nopeusasetukseen.

**VAROITUS:** Sammuta laite ennen kuin lisäät tai poistat ruokaa.

**VAROITUS:** Älä käytä lisäosia hyvin kuuman tai kiehuvan nesteen sekoittamiseen, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Maksimikäyttöaika on 3 minuuttia. Anna jäähtyä 5 minuuttia ennen kuin käytät laitetta uudelleen; tämä estää moottorin vaurioitumisen.

### Merkkivalot

#### Akun käyttöaika käytön aikana

X X X	66-100 % lataus
X X	33-65 % lataus
X	20-30 % lataus
X (vilkkuu)	<20 % lataus, lataa yksikkö

#### Latausindikaattori latauksen aikana

X X X (vilkkuu)	<33 % lataus
X (palaa) X X (vilkkuu)	33-65 % lataus
X X (palaa) X (vilkkuu)	66-99 % lataus
X X X (palaa)	>99 % lataus

## Ylikuormitusindikaatio

Moottorissa on automaattinen suojausjärjestelmä, joka ei salli ylikuormitusta. Se aktivoituu, jos seos on liian paksua eli moottorin kuormitus on liian suuri. Laite sammuu automaattisesti. Jos laite havaitsee ylikuormitustilanteen, kaikki 3 valoa vilkkuvat 5 kertaa ja laite sammuu. Vähennä laitteen kuormitusta, anna sen levätä 15 minuuttia ja jatka sitten käyttöä.

## Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Laitetta ei ole ladattu	Kytke USB-virtalähteeseen latausta varten
Terät eivät liiku, kun ne joutuvat kosketuksiin ainesosien kanssa	Seos on liian kuivaa	Lisää nestettä

## Varastointi

Tarkasta että laite on jäähtynyt ja kuiva, varastoi se sitten kuivaan ja viileään paikkaan. Lisävarusteet voit asettaa säilytysjalustaan.

## Tekniset tiedot

Tuotekoodi: PT5395

Teho: DC 7,2 V, 50 W

Laturin tulo: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A max

Laturin lähtö: 5 V  2,0 A 10 W

Valmistaja:



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por  
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártó | Vyroba:  
UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

MADE IN CHINA.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

©Petra trademark. All rights reserved.

CD280223/MD000000/V1