

OMINAISUUDET



1. Laitteen jalusta/latausteline
2. Litiumioniakut
3. Keraaminen 25 mm:n piippu
4. Digitaalinen lämpötilänäyttö
5. Digitaalinen akunäyttö
6. Virtapainike ja lämpötilan säätöpainike
7. Älykäs lentotila
8. Kuumuutta kestävä suojus
9. USB-C-USB-A-latausjohto (30 cm)
10. EU-/UK-latausadapteri
11. Kuumuutta kestävä käsine

JOHDOTON KERAAMINEN iGEN PROGLOSS™ -SAUVAKIHARRIN

iGEN Progloss™ on johdoton keraaminen sauvakiharrin, jonka avulla voit muotoilla hiukset missä ja milloin tahansa. Tämä kannettava ja tehokas sauvakiharrin ei tingi suorituskyvystä.

Tyypillisesti laitetta voidaan käyttää jopa 40 minuuttia (vaihdeettavalla akulla), joten se on käyttövalmis missä ja milloin vain.

Johdoton keraaminen iGEN Progloss™ -sauvakiharrin on ihanteellinen matkalle, koska voit asettaa sen lentotilaan ja varmistaa, että akku pysyy paikallaan liikkeellä ollessasi.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYT

Kaikkiin Revamp-hiustenhoitosarjan tuotteisiin on lisätty Progloss™ Super Smooth -öljyä. Ravitseva yhdistelmä keratiini-, argan- ja kookospähkinäöljyjä parantaa hiusten sileyttä ja kiiltoa.

ENNEN KÄYTTÖÄ

JOHDOTTOMAN KERAAMISEN iGEN PROGLOSS -SAUVAKIHARTIMEN LATAAMINEN

Varmista ennen johdottoman keraamisen iGEN Progloss™ -sauvakihartimen ensimmäistä käyttökertaa, että sen akku on ladattu täyteen laitteen mukana toimitetun latausadapterin tai USB-latausjohdon avulla. Lataamalla yhtä akkua 3,5 tuntia saadaan noin 40 minuuttia käyttöaikaa (tyypillinen käyttökerta) valitusta lämpötila-asetuksesta riippuen. Voit ladata molemmat akut samanaikaisesti lataustelineen avulla. Silloin molempien akkujen latausaika on noin 3,5 tuntia, jos ne ovat tyhjiä.

Käytä adapteria seuraavien ohjeiden mukaisesti:



Sauvakihartimen akkukuvake (vihreä merkkivalo) vilkkuu jatkuvasti latauksen aikana. Kun vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti, sauvakihartimen akku on ladattu täyteen ja laite on käyttövalmis.

Huomaa:

Sauvakihartimen mukana toimitetaan latausteline, UK-/EU-latausadapteri ja erillinen USB-latausjohto. Voit ladata johdottoman keraamisen iGEN ProGloss -sauvakihartimen seuraavasti:

- Käytä UK-/EU-latausadapteria siten, että USB-C-pää on kytketty sauvakihartimen akkuun.
- Käytä lataustelineeseen kytkettyä UK-/EU-adapteria. (Tässä tapauksessa voit ladata yhden akun tai molemmat akut samanaikaisesti.)
- Käytä USB-latausjohtoa, joka on kytketty mihin tahansa USB-yhteensopivaan laitteeseen siten, että USB-C-pää on kytketty sauvakihartimen akkuun.
- Käytä USB-latausjohtoa, joka on kytketty mihin tahansa USB-yhteensopivaan laitteeseen siten, että USB-C-pää on kytketty lataustelineeseen. (Tässä tapauksessa voit ladata yhden akun tai molemmat akut samanaikaisesti.)
- Huomaa, että yhden akun tai molempien akkujen täysi latausaika on noin 3,5 tuntia, kun ne ladataan edellä mainituilla tavoilla. Sauvakiharrinta ei voi käyttää, kun se on lataustelineessä. Kun muotoilet hiuksia, varmista, että latausteline on irrotettu pistorasiasta. Muuten sauvakiharrin sammuu ja latautuu automaattisesti.
- Muista irrottaa latausteline pistorasiasta, kun muotoilet hiuksia. Muuten sauvakiharrin sammuu ja latautuu automaattisesti.
- Varoitus: Jos vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, laitteessa on vika. Jos näin tapahtuu, lopeta lataus ja irrota adapteri pistorasiasta. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta saat lisää neuvoja.

AKUN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

Aseta akku sauvakihartimen alaosaan olevaan aukkoon ja kohdista laitteen nuoli ja akussa oleva lukituksen avauskuvake (lisää kuvake) vastakkain. Kierrä myötäpäivään, kunnes laitteen nuoli on lukituskuvakkeen kohdalla ja akku lukkiutuu paikalleen. Irrota akku kiertämällä sitä vastapäivään lukituksen avauskuvakkeen kohdalle ja vetämällä se pois.



KÄYTTÖOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että hiukset ovat puhtaat ja kuivat. Selvitä takut tarvittaessa.
- Suojaa hiukset lämpösuojasuoihkeella.
- Jaa hiukset osioihin ennen niiden muotoilua. Käsittele hiukset kerroksittain aloittaen alemmista kerroksista.
- Varmista ennen käyttöä, että älykkään lentotilan lukitus (sauvakihartimen kahvan yläosassa) on avattu. Valkoinen merkkivalo ilmaisee, että älykkään lentotilan (7. ominaisuus) lukitus on avattu ja sen käyttö on turvallista.
- Kytke laitteen virta päälle painamalla virtapainiketta **⏻** 3 sekuntia. Kun sauvakiharrin on kytketty päälle, se kuumenee oletuslämpötilaan 190 °C.
- Valitse haluamasi lämpötila painamalla virtapainiketta **⏻** uudelleen. Valittua lämpötila-asetusta ilmaiseva valkoinen merkkivalo siirtyy ylöspäin, kun virtapainiketta painetaan.
- REVAMP suosittelee aloittamaan käytön matalimmalla lämpöasetuksella, jonka jälkeen lämpötilaa voidaan nostaa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos hiukset ovat ohuet tai hennot, käytä matalaa lämpöasetusta. Jos hiukset ovat paksut tai karheat, käytä korkeaa lämpöasetusta.
- Lämpötilan valkoinen merkkivalo vilkkuu, kunnes sauvakiharrin on käyttövalmis. Kun valittu lämpötila on saavutettu, valkoinen merkkivalo palaa jatkuvasti.
- VAROITUS: Kun laitetta ei käytetä, aseta se aina laitteen mukana toimitettuun lataustelineeseen, joka on irrotettu pistorasiasta, tai tasaiselle kuumuutta kestäväälle pinnalle tai kuumuutta kestävään suojukseen.
- Estä palovammat käyttämällä kuumuutta kestävää käsinettä.

- Käsittele yksi hiusosio kerrallaan. Kiedo hiusten kiharrettava pituus sauvan ympärille. Varo, että sauvakihartimen piippu ei kosketa päänahkaa. Kiharra hiuksia 5–8 sekunnin ajan hiusten rakenteesta ja pituudesta riippuen. Jos haluat pieniä ja kimmoisia kiharoita, käsittele hiukset pienempinä osina. Valitse suurempi hiusosia, jos haluat loivia, vapaita laineita. Toista käsittely kaikkiin hiuksiin. Muista antaa hiusten jäähtyä ennen kampaamista tai harjaamista.
- Toista käsittely kaikkiin hiuksiin. Muista antaa hiusten jäähtyä ennen kampaamista tai harjaamista.
- **TÄRKEÄÄ:** Vältä sauvakihartimen käyttöä päänahan, kasvojen, korvien, niskan tai kaulan lähellä.
- Sammuta sauvakiharrin käytön jälkeen ja aseta se jäähtymään jalustan päälle tai kuumuutta kestäväälle pinnalle ennen kuin viet sen säilytykseen. REVAMP suosittelee, että laite lukitaan ottamalla käyttöön älykäs lentotila (7. ominaisuus) ennen kuin laite viedään säilytykseen. Älykäs lentotila (7. ominaisuus) on lukittu, kun valkoista merkkivaloa ei näy.
- Voit säilyttää sauvakiharrinta myös kuumuutta kestävässä suojuksessa (8. ominaisuus), joka suojaa laitteen piippua.
- **TÄRKEÄÄ!** Laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Katso uusimmat hiusvinkit ja -neuvot seuraamalla meitä osoitteessa www.revamphair.com.

AKUN TILAN MERKKIVALO

Akun tilan merkkivalo muuttuu akun varaustason mukaan, kun laitetta käytetään.

- Vihreä valo palaa = 100–20 %
- Punainen valo vilkkuu = alle 20 %

Kun akku on lähes tyhjä, punainen merkkivalo vilkkuu, kunnes akun varaus loppuu kokonaan. Latauksen aikana akun merkkivalo palaa vihreänä ja vilkkuu tasaisesti.

Kun sauvakihartimen akku on ladattu täyteen, vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti.

Huomaa:

- Muotoiluotteiden säännöllinen käyttö voi heikentää pinnoitetta ajan kuluessa.
- Älä naarmuta tuotteen pintaa, koska se vaikuttaa pinnoitteen tehokkuuteen.
- Aseta laite jalustan päälle tai kuumuutta kestäväälle pinnalle laitteen lämpenemisen ja jäähtymisen ajaksi sekä tarvittaessa käytön aikana. Pitele tuotetta vain kahvan kohdalta.
- Laitteen lämpötila nousee käytön aikana erittäin korkeaksi. Kun muotoilet hiuksia, ole varovainen ja estä palovammat pitämällä laite poissa päänahan ja ihon läheltä.

AUTOMAATTINEN VIRRRAN KATKAISU

Laitteessa on sen turvallisuutta parantava automaattinen virran katkaisu. Jos laitetta ei käytetä, se sammuu 15 minuutin kuluttua. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, kytke virta päälle painamalla virtapainiketta. Valitse haluamasi lämpötila virtapainikkeella.

Niillä ei voi kuitenkaan sammuttaa laitteen virtaa. MUISTA AINA SAMMUTTAA LAITTEEN VIRTA.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta latauksen ajaksi. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistamista.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on kuivattu huolellisesti pyyhkeellä ennen kuin niitä käytetään uudelleen.
- Jotta johto ei vaurioidu, sitä ei pidä kietoa laitteen ympärille. Säilytä johtoa aina vapaana laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

TÄRKEÄT TURVATOIMET

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 16-vuotiaat lapset. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu/opastettu sen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto alle 16-vuotiaiden lasten ulottumattomissa laitteen käytön ja jäähtymisen aikana.
- **VAROITUS:** Tämä laitteen osa on kuuma käytön aikana:



- **VAROITUS:** Ennen kuin kytket adapterin verkkovirtaan, varmista aina, että käytettävä jännite vastaa adapterissa ilmoitettua jännitettä.
- **VAROITUS:** Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muita vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Älä anna laitteen osien koskettaa kasvoja, kaulaa, niska tai päänahkaa.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei ladata.
- Älä käytä laitetta, jos olet unelias tai nukahtamassa.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
- Älä laske laitetta millekään tasolle, kun sen virta on vielä päällä.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien päälle, kuten kokolattiamatolle, sisustusmatolle tai vuodevaatteiden ja pyyhkeiden päälle.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annostellaan happea.
- Älä anna latausjohdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä kanno laitetta virtajohdosta.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Jos adapteri tai adapterin johto vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja hanki uusi adapteri tai adapterin johto.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä käytä muita kuin tämän tuotteen mukana toimitettuja lisäosia.
- Älä pura laitetta. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.

TÄRKEÄT SUOJATOIMET – AKKU

- **VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa latausyksikköä (mallinumero: W&T-AD1936C050500K).

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Isonsa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista. Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote toimituskulut maksettuna paikalliseen huoltokeskukseen päivätyn ostokuitin (ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa ja palauttaa sen sinulle toimituskulut maksettuna. Takuu on voimassa vain huoltokeskuksissa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin huoltokeskuksessa mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Katso lähin huoltokeskus osoitteesta

www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-merkinnän selitys



Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestäväällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Akun vaihtaminen

Laitteessa on ladattava akku, joka on suunniteltu kestävään laitteen käyttöön ajan. Jos tarvitset kuitenkin uuden akun, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Saat tietoa akun vaihtopalvelusta, joka on saatavilla sekä laitteen takuuta sovellettaessa että takuun ulkopuolella.

Akkuja koskeva direktiivi



Merkintä tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä. Hävitä akut viemällä ne asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.