



SINCE 1968

TRÅDLÖS BLENDERKANNA PT5393

Bruksanvisning



1. Motorenhet
2. Blandningskanna
3. Blad, rostfritt stål
4. Bladaxel
5. Blenderkrage
6. Knapp för hög hastighet
7. Knapp för låg hastighet
8. Indikatorlampa
9. Laddningsport
10. USB typ-C laddningskabel
11. Laddningsadapter
12. Halkfri bas
13. Förvaringslock

Spara instruktionerna för senare användning.

Säkerhetsråd

Grundläggande säkerhetsåtgärder måste alltid iakttas vid användning av elektrisk utrustning. Kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med spänningen i det lokala elnätet innan du ansluter apparaten till elnätet.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap bör endast använda denna apparat om de har övervakats och instruerats i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.

Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll om de inte är över 8 år och står under uppsikt.

Denna apparat är inte en leksak.

Om laddningssladden, kontakten eller någon del av apparaten inte fungerar korrekt, eller om apparaten har tappats eller skadats, ska du omedelbart sluta använda produkten för att undvika eventuella skador.

Denna apparat innehåller inga delar som kan servas av användaren, endast en kvalificerad elektriker får utföra reparationer. Felaktiga reparationer kan orsaka skador för användaren.

Förvara apparaten och dess laddningskabel utom räckhåll för barn.

Håll apparaten utom räckhåll för barn när den är påslagen eller håller på att svalna.

Håll apparaten och dess laddningskabel borta från värme och vassa kanter som kan orsaka skador.

Håll apparaten borta från värmealstrande apparater.

Håll händer, fingrar, hår och lösa kläder borta från apparatens roterande delar.

Sänk inte ned elektriska delar av apparaten i vatten eller andra vätskor.

Använd inte apparaten med våta händer.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.

Koppla inte bort apparaten från elnätet genom att dra i laddningskabeln, utan stäng av apparaten och dra ut kontakten manuellt.

Dra eller bär inte apparaten i laddningskabeln.

Använd inte apparaten om den har fallit, visar synliga tecken på skador eller läcker.

Använd inte apparaten för något annat ändamål än det avsedda.

Använd inte andra tillbehör än de som medföljer.

Använd inte skadade tillbehör.

Använd inte denna apparat utomhus.

Förvara inte apparaten i direkt solljus eller hög luftfuktighet.

Flytta inte apparaten under användning.

Torrblanda inte ingredienser, tillsätt alltid en liten mängd vätska.

Överfyll inte apparaten eftersom blandningsnivån kan stiga under blandningen.

Rör inte vid rörliga delar av apparaten under användning, eftersom detta kan orsaka skador.

Rör inte vid delar av apparaten som kan bli varma under användning, eftersom detta kan orsaka skador.

Använd inte trasiga eller lösa blad.

Stäng av och dra ur kontakten innan du byter ut eller installerar tillbehör.

Dra alltid ur kontakten efter användning och före rengöring eller underhåll.

Se alltid till att apparaten har svalnat helt efter användning innan rengöring eller underhåll.

Använd alltid apparaten på en stabil, värmebeständig yta på en bekväm höjd för användaren.

Användning av förlängningsladd tillsammans med apparaten rekommenderas inte. Denna apparat får inte drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem. Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas för kommersiella ändamål.

WARNING: Vidrör inte vassa blad.

Uppladdningsbart batteri (ej löstagbart)

Anslutningarna får inte kortslutas.

Om batteriet läcker får vätskan inte komma i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har skett, tvätta det drabbade området med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Batterierna måste laddas före användning. Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur batterierna flera gånger för att uppnå optimal prestanda.

Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

Batterierna får inte krossas, punkteras, tas isär eller skadas på annat sätt.

Förvara inte batterierna i temperaturer över 60 °C.

Undvik förvaring i direkt solljus.

Släng inte förbrukade batterier i hushållssoporna.

Utsätt inte batterierna för värme eller eld, då de kan explodera.

När batterierna är slutanvända, återvinn dem. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Denna produkt är utrustad med ett 2000 mAh Li-ion-batteri (ej utbytbart).

Skötsel och underhåll

STEG 1: Stäng av och koppla ur apparaten före rengöring eller användarunderhåll.

STEG 2: Torka av apparatens motorenhet med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka ordentligt.

STEG 3: Tvätta tillbehören i varmt tvålvatten, skölj och torka noggrant.

Vidrör aldrig bladen i rostfritt stål; rengör dem mycket försiktigt med en borste och torka noggrant.

Sänk inte ned apparatens motorenhet i vatten eller någon annan vätska.

Använd inte starka eller slipande tvättmedel eller rengöringsredskap för att rengöra apparaten eftersom de kan skada den.

Apparaten är inte lämplig för tvätt i diskmaskin.

OBS: Rengör alltid apparaten omedelbart efter varje användning.

WARNING: Hantera blad av rostfritt stål med försiktighet, eftersom bladen är vassa. Var försiktig när du fäster, lossar, rengör eller förvarar blad av rostfritt stål.

RÅD FÖR ANVÄNDNING

Före första användningen

STEG 1: Rengör apparaten och dess tillbehör enligt anvisningarna.

STEG 2: Placera apparatens motorenhet på en stabil, värmebeständig yta på en höjd som är lämplig för användaren.

OBS: När apparaten används för första gången kan den avge en svag lukt. Detta är normalt och kommer snart att försvinna. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt apparaten.

WARNING: Sänk inte ned apparatens motorenhet i vatten eller någon annan vätska. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel eller verktyg för att rengöra apparaten eller dess tillbehör, eftersom detta kan orsaka skador.

Laddning

STEG 1: Öppna laddningsporten på motorenheten och anslut USB Type-C-änden av laddningskabeln.

STEG 2: Sätt i USB-laddningskabelns kontakt i laddningsadaptorn.

STEG 3: Anslut laddningsadaptorn till elnätet; indikatorlamporna blinkar under laddningen och lyser sedan när batteriet är fulladdat. För mer information, se "Indikatorlampor".

OBS: Enheten levereras med ungefär 30% batterikapacitet, så en eller två indikatorlampor kommer att tändas under användning. Enheten fungerar dock inte korrekt utan laddning, så vi rekommenderar att du laddar den helt före första användningen för optimal prestanda. Det tar ungefär 5 timmar att ladda batteriet helt.

WARNING: Enheten kan endast laddas med den medföljande adaptorn och kabeln (DZ012ELU050200V). Använd inte adaptorn eller kabeln med någon annan enhet.

Användning av apparaten

Bladen i rostfritt stål måste vara ordentligt fastsatta före användning; försök inte ta isär eller demontera apparaten förrän bladen har stannat.

STEG 1: Fäst bladen på plats enligt anvisningarna.

STEG 2: Placera maten som ska mixas i mixerkanan; överfyll inte.

STEG 3: Montera blenderkragen och motorenheten i kannan enligt anvisningarna. Indikatorlamporna blinkar för att visa att apparaten är klar för användning.

STEG 4: Blanda ingredienserna genom att trycka på antingen den låga "I" eller höga "II" hastighetsknappen på motorenheten. Skaka eller flytta inte blendern när den är i drift.

STEG 5: Stoppa blandningsprocessen genom att släppa den relevanta hastighetsknappen.

STEG 6: Se till att bladen har stannat helt innan du tar bort motorenheten och kragen.

STEG 7: Ta försiktigt bort bladen genom att ta ett stadigt tag om blenderarmen och lyfta upp, var försiktig när du hanterar vassa blad.

WARNING: Stäng av apparaten innan du tillsätter eller tar bort mat från mixerkanan.

WARNING: Använd inte apparaten utan mat eftersom det kan orsaka skador.

Den maximala drifttiden är 1 minut. Låt maskinen svalna i 5 minuter innan du använder den igen. Detta förhindrar skador på motorn.

Indikatorlampor

Batteriets drifttid under användning

X X X	66-100 % laddning
X X	33-65 % laddning
X	20-30 % laddning
X (blinkar)	<20 % laddning, ladda enheten

Laddningsindikator under laddning

X X X (blinkar)	<33 % laddning
X (lyser) X X (blinkar)	33–65 % laddning
X X (lyser) X (blinkar)	66–99 % laddning
X X X (lyser)	>99 % laddning

Överbelastningsindikation

Motorn har ett automatiskt skyddssystem som inte tillåter överbelastning. Det aktiveras om massan är för tjock, dvs. om motorns belastning är för hög. Maskinen stängs av automatiskt. Om enheten upptäcker en överbelastningssituation blinkar alla 3 lamporna 5 gånger och enheten stängs av. Minska belastningen på maskinen, låt den vila i 15 minuter och återuppta sedan driften.

Felsökning

Fel	Orsak	Lösning
Enheten fungerar inte	Apparaten är inte laddad	Anslut till en USB-strömkälla för laddning
Bladen rör sig inte när de kommer i kontakt med ingredienserna	Ingredienserna är för hårda, t.ex. potatis, morötter och rovor, vilket gör det svårt att blanda	Blanda endast ingredienser som kokta grönsaker eller mjuk frukt
Bladen rör sig inte när de kommer i kontakt med ingredienserna	Mat har fastnat runt bladen av rostfritt stål	Använd spatel för att försiktigt avlägsna mat som fastnat: använd inte fingrarna eftersom bladen i rostfritt stål är vassa

Lagring


Montera ihop apparaten. Kontrollera att enheten är sval och torr och förvara den sedan på en torr och sval plats.

Teknisk information

Produktkod: PT5393

Effekt: 10,8 V  200 W

Laddarens inlopp: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A max

Laddarens utlopp: 5 V  2,0 A 10 W

Tillverkare:



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Výrobce | Gyártó | Vyrobc:

UP Global Sourcing UK Ltd.
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra trademark. All rights reserved.
CD280223/MD000000/V1