

heston blumenthal

— precision —

by **SALTER**

3-IN-1 TIMER FÖR BRUK INOM- OCH UTOMHUS

Bruksanvisning och garantivillkor

Modell 357

Registrera din produkt redan i dag på adressen
www.salterhousewares.co.uk/product-registration

BATTERIER

2 x AAA. Observera polaritet.

LÄGEN

timer



Timerläge: Apparaten räknar uppåt eller nedåt från given tid.

Sväng 20-läge: Använd Hestons 20 sekunders påminnelse när du tillreder kött vid hög temperatur för att nå ett jämnare och saftigare slutresultat.



Påminnelse av kontroll av temperatur: Påminner att kontrollera temperaturen då 15 % av tillredningstiden kvarstår. Perfekt för stekar.

ANVÄNDNING AV TIMER

Tryck på knappen **MODE** tills du på displayen ser texten **timer**.

På apparatens vänstra kant tryck **H** för att ställa in timmar, och på höger kant tryck **M** för att ställa in minuter.

Tryck på knappen ►|| för att starta timern. Tryck igen på knappen ►|| för att avbryta/fortsätta eller tysta alarmer.

ANVÄNDNING AV SVÄNG 0

Tryck på knappen **MODE** tills du ser funktionens symbol på displayen.

När du ställer köttet och stekas, tryck på knappen ►|| för att starta timern.

Sväng köttet alltid då du hör en ljudsignal, fortsätt tills önskad mognadsgrad uppnåtts eller då önskad tillredningstiden är full.

ANVÄNDNING AV TEMPERATURPÅMINNELSE

Tryck på knappen **MODE** tills du ser funktionens symbol på displayen.

Tryck på knappen ►|| när du börjar tillredandet.

När 85 % av tillredningstiden gått, hör du ett alarm och då skall du kontrollera ingrediensernas innertemperatur.

Tryck igen på knappen ►|| för att tysta alarmet och låta timern fortsätta sin nedräkning för tillredningstiden.

NOLLSTÄLLNING

Tryck samtidigt på knapparna ►|| och **MODE** för att nollställa displayen till 00.00.00.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Byt batterierna ifall displayen är suddig eller om alarmet har dämpats. Avlägsna tomma batterier omedelbart ur apparaten.
- Ställ inte apparaten på eller nära heta ytor.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Sänk **INTE** apparaten i någon vätska och använd inga starka rengöringskemikalier.
- Rengör plastdelar genast om de kommit i kontakt med fett, kryddor, ättika eller ingredienser med stark smak/färg. Undvik kontakt av sura ämnen på apparatens delar.



— KASSERING

Denna symbol visar att apparaten inte får slängas bland hushållsavfall inom EU-området. Återvinn apparaten ansvarsfullt för att skydda miljön och människornas hälsa. På detta sätt kan apparatens delar återanvändas. Apparaten kan föras till en återvinningsplats eller till återförsäljaren för återvinning.



— BATTERIDIREKTIV

Denna symbol visar att använda batterier inte får slängas bland hushållsavfall, de innehåller ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. För batterierna till en återvinningsplats.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Apparaten är avsedd för hushållsbruk.

RÅD FÖR ANVÄNDAREN

Denna apparat är ett känsligt precisionsinstrument, den kan utsättas för störningar på grund av närliggande radioapparater (mobiltelefoner, radiotelefoner, radiostyrda apparaters kontrollenheter, mikrovågsugnar osv.). Även riklig elektrostatisk störning kan få apparaten att stundvis fungera bristfälligt. I detta fall kan du vara tvungen att lossa batterierna och installera dem igen. Om felet inte avlägsnas, kontakta din återförsäljare.

15 ÅRS GARANTI

Garantin som FKA Brands Ltd ger täcker tillverknings- och materialfel i 15 års tid från inköpsdatumet enligt begränsningarna nedan. Denna FKA Brands Ltd -garanti täcker inte fel som orsakas av missbruk, olyckor, oauktorerad utrustning, modifiering eller andra orsaker som är utom tillverkarens inflytande. Garantin är endast i kraft om produkten används inom EU-området. Garantin täcker inte fall där apparaten måste modifieras för att kunna användas inom ett område som den inte är avsedd för. FKA Brands Ltd ansvarar inte för tillfälliga, indirekta eller specifika skador. För att göra ett garantianspråk, ta med dig inköpskvittot och produkten till din återförsäljare. Tillverkaren reparerar eller byter ut den defekta produkten beroende på felet och varans pris. Alla garantifrågor ska hanteras av Salter-återförsäljare. Garantin träder ur kraft om apparaten reparerar av någon annan instans än Salter.

Kontaktinformation:

Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki, Finland. Tel. [+358 20 7411660](tel:+358207411660). Email. info@sahkotuonti.fi



Manufacturer & UK Importer:

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer:

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 360783 | support@salterhousewares.co.uk

IB-357-0321-03