

# heston blumenthal

## — precision —

by **SALTER**

### 3-IN-1 -AJASTIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN

Käyttöohje ja takuuehdot

Malli 357

Rekisteröi tuotteesi jo tänään osoitteessa  
[www.salterhousewares.co.uk/product-registration](http://www.salterhousewares.co.uk/product-registration)

#### PARISTOT

2 x AAA. Huomioi napaisuus.

#### TILAT

##### timer



**Ajastintila:** Laite laskee ylös- tai alaspäin annetusta ajasta.

**Käännä 20-tila:** Käytä Hestonin 20 sekunnin muistutusta kypsentaessasi lihaa korkeassa lämpötilassa saavuttaaksesi tasaisemman ja mehukkaamman lopputuloksen.

**Muistutus lämpötilan tarkastamisesta:** Muistuttaa lämpötilan tarkastamisesta, kun 15 % kypsennysajasta on jäljellä. Ihanteellinen paisteille.

#### AJASTIMEN (timer) KÄYTTÄMINEN

Paina painiketta **MODE**, kunnes näet näytöllä tekstin **timer**.

Paina laitteen vasemmalta reunalta **H** asettaaksesi tunnit, ja oikeasta reunasta **M** asettaaksesi minuutit.

Paina painiketta ►|| käynnistääksesi ajastimen. Paina uudestaan painiketta ►|| keskeyttääksesi/jatkaaksesi tai hiljentääksesi hälytyksen.

#### KÄÄNNÄ 20-tilan KÄYTTÄMINEN

Paina painiketta **MODE**, kunnes näet näytöllä toiminnon kuvakkeen.

Kun asetat lihan paistumaan, paina painiketta ►|| käynnistääksesi ajastimen.

Käännä lihaa aina, kun kuulet äänimerkin, jatka kunnes haluttu kypsyyssaste on saavutettu tai kunnes haluttu kypsennysaika on täysi.

#### LÄMPÖTILAMUISTUTUKSEN KÄYTTÄMINEN

Paina painiketta **MODE**, kunnes näet näytöllä toiminnon kuvakkeen.

Paina painiketta ►|| kun aloitat kypsentämisen.

Kun 85 % kypsennysajasta on kulunut, kuulet hälytyksen, jolloin sinun tulee tarkastaa ainesten sisälämpötila.

Paina uudestaan painiketta ►|| hiljentääksesi hälytyksen ja antaaksesi ajastimen jatkaa laskemistaan kypsennysajan osalta.

#### **NOLLAAMINEN**

Paina samanaikaisesti painikkeita ►|| ja **MODE** nollataksesi näytön lukemaan 00.00.00.

#### **PUHDISTUS JA YLLÄPITO**

- Vaihda paristot, jos näyttö alkaa himmentyä tai jos hälytys on vaimea. Poista tyhjt paristot välittömästi laitteesta.
- Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai näiden läheisyyteen.
- Puhdista laite kostealla rätillä. **ÄLÄ** upota laitetta mihinkään nesteeseen, äläkä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Puhdista muoviosat heti, jos niille on joutunut rasvaa, mausteita, etikkaa tai aineksia joiden maku/väri on voimakas. Vältä happamien ainesten joutumista laitteen pinnoille.



#### **HÄVITTÄMINEN**

Tämä kuvake osoittaa, että laitetta ei saa EU-alueella hävittää kotitalousjätteen seassa. Kierrätä laite vastuullisesti suojellaksesi ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Näin laitteen osat voidaan uusiokäyttää. Laite voidaan toimittaa keräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle kierrätystä varten.



#### **PARISTODIREKTIIVI**

Tämä kuvake osoittaa, ettei käytettyjä paristoja saa hävittää kotitalousjätteen seassa, ne sisältävät aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Toimita paristot kierrätykseen.

#### **ELEKTROMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS**

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

#### **OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE**

Tämä laite on herkkä sähköinstrumentti, se voi altistua häiriöille lähistöllä olevien radiolaitteiden toimesta (matkapuhelimet, radiopuhelimet, radio-ohjattavien laitteiden ohjaimet, mikroaaltouunit jne.). Myös runsas sähköstaattinen häiriö voi saada laitteen toimimaan tilapäisesti vajavaisesti. Tässä tapauksessa saatat joutua irrottamaan paristot ja asentamaan ne uudestaan. Jos vika ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

#### **15 VUODEN TAKUU**

FKA Brands Ltd:n myöntämä takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat 15 vuoden ajan ostopäivästä lähtien alla olevin rajoituksin. Tämä FKA Brands Ltd -takuu ei kata vikoja, jotka syntyvät väärinkäytön, onnettomuuden, valtuuttamattomien lisävarusteiden, muokkaamisen tai muiden valmistajan vaikutusvallan ulkopuolella olevien syiden johdosta. Takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään EU:n alueella. Takuu ei kata sitä, jos laitetta joudutaan muokkaamaan soveltumaan EU:n ulkopuolisille alueille, joille sitä ei ole tarkoitettu. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vaurioista. Suorittaaksesi takuuvaatimuksen, asioi laitteesi ja päivätyt ostokuitin kanssa ostoliikkeessä. Valmistaja korjaa tai vaihtaa laitteen oman harkintansa mukaan. Kaikki takuuasiat tulee hoitaa Salter jälleenmyyjän kautta. Muiden kuin Salter jälleenmyyjien suorittamien huoltotoimien seurauksena takuu raukeaa. Takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

**Yhteystiedot:**

Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki. Puh. 020 7411660. Email.  
info@sahkotuonti.fi



**Manufacturer & UK Importer:**

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

**EU Importer:**

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 360783 | support@salterhousewares.co.uk

IB-357-0321-03