

# heston blumenthal

## — precision —

by **SALTER**

### ELEKTRONINEN KEITTIÖVAAKA

Käyttöohje ja takuehdot

Malli 1049

Rekisteröi tuotteesi jo tänään osoitteessa  
[www.salterhousewares.co.uk/product-registration](http://www.salterhousewares.co.uk/product-registration)


#### Tupla-alusta tarkkuusvaaka

Punnitsemisalue 0.1 g - 10 kg. Tämä uniikki kaksoisalustavaaka tuo ennennäkemätöntä tarkkuutta keittiöön.

#### PARISTOT

3 x AAA. Huomioi napaisuus.

#### KÄYNNISTÄMINEN


1. Aseta kulho\* laitteen päälle ennen käynnistystä.
2. Paina painiketta .
3. Odota kunnes näytöllä lukee **0**.

\*Käytä kevyttä kulhoa tarkkuusalustalla.

#### LISÄÄ JA PUNNITSE


##### Suuren kapasiteetin alusta

Suuremman alustan kapasiteetti on 10 kg, sen asteikkoväli on 1 g.

Punnitaksesi useita eri aineksia samassa kulhossa, paina painiketta **zero**  ja odota kunnes suuren näytön lukema osoittaa nollaa ainesten välillä.

##### Tarkkuusalusta

Pienemmän alustan kapasiteetti on 200 g, sen asteikkoväli on 1 g.

Punnitaksesi useita eri aineksia samassa kulhossa, paina painiketta **zero**  ja odota kunnes pienen näytön lukema osoittaa nollaa ainesten välillä.

#### YKSIKÖN VAIHTAMINEN

Paina painiketta **unit** kunnes haluttu painoyksikkö näkyy.


**Kiinteiden ainesten mittaaminen painon mukaan:** Valitse **g** (grammaa) tai **oz** (paunaa).

**Veden mittaaminen vetoisuuden mukaan (Aquatronic™):** Valitse **ml** (millilitraa) tai **fl.oz** (nesteunssia).

## AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Laite sammuu automaattisesti, mikäli näytöllä lukee **0** yli **1** minuutin ajan tai jos laite osoittaa samaa painoa kolmen minuutin ajan.

## MANUAALINEN SAMMUTUS

Maksimoidaksesi paristojen käyttöiän, sammuta laite käytön jälkeen painikkeella .

## VAROITUSINDIKAATTORI

**Lo:** matala virtataso. Vaihda paristot.

**Err:** ylikuormitus. Poista kuormaa laitteelta.

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, poista siitä paristot. Poista tyhjät paristot välittömästi laitteesta.
- Puhdista laite kostealla rätillä. **ÄLÄ** upota laitetta mihinkään nesteeseen äläkä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Puhdista muoviosat heti, jos niille on joutunut rasvaa, mausteita, etikkaa tai aineksia joiden maku/väri on voimakas. Vältä happamien aineiden joutumista laitteen pinnoille.



## — HÄVITTÄMINEN

Tämä kuvake osoittaa, että laitetta ei saa EU-alueella hävittää kotitalousjätteen seassa. Kierrätä laite vastuullisesti suojellaksesi ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Näin laitteen osat voidaan uusiokäyttää. Laite voidaan toimittaa keräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle kierrätystä varten.



## — PARISTODIREKTIIVI

Tämä kuvake osoittaa, ettei käytettyjä paristoja saa hävittää kotitalousjätteen seassa, ne sisältävät aineita, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Toimita paristot kierrätykseen.

## ELEKTROMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

## OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE

Tämä laite on herkkä sähköinstrumentti, se voi altistua häiriöille lähistöllä olevien radiolaitteiden toimesta (matkapuhelimet, radiopuhelimet, radio-ohjattavien laitteiden ohjaimet, mikroaaltouunit jne.). Myös runsas sähköstaattinen häiriö voi saada laitteen toimimaan tilapäisesti vajavaisesti. Tässä tapauksessa saatat joutua irrottamaan paristot ja asentamaan ne uudestaan. Jos vika ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

## 15 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd:n myöntämä takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat 15 vuoden ajan ostopäivästä lähtien alla olevin rajoituksin. Tämä FKA Brands Ltd -takuu ei kata vikoja, jotka syntyvät väärinkäytön, onnettomuuden, valtuuttamattomien lisävarusteiden, muokkaamisen tai muiden valmistajan vaikutusvallan ulkopuolella olevien syiden johdosta. Takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään EU:n alueella. Takuu ei kata sitä, jos laitetta joudutaan muokkaamaan soveltumaan EU:n ulkopuolisille alueille, joille sitä ei ole tarkoitettu. FKA Brands Ltd ei ole

vastuussa satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vaurioista. Suorittaaksesi takuuvaatimuksen, asioi laitteesi ja päivätyn ostokuitin kanssa ostoliikkeessä. Valmistaja korjaa tai vaihtaa laitteen oman harkintansa mukaan. Kaikki takuuasiat tulee hoitaa Salter jälleenmyyjän kautta. Muiden kuin Salter jälleenmyyjien suorittamien huoltotoimien seurauksena takuu raukeaa.

**Yhteystiedot:**

Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki. Puh. 020 7411660. Email. info@sahkotuonti.fi

**FKA Brands Limited, Somerhill Business Park,**

Five Oak Green Road, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

Customer Support: +44(0) 1732 360783 | support@salterhousewares.co.uk

HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178, Australia

Customer Support: 03-8756-6500 | cservice@homedics.com.au



IB-1049A-0218-02